www.compumax.com.co

Diagrama de Despiece Onix Series

La incorporación de un diseño intuitivo y detallado optimiza el proceso de ensamblaje y mejora la reparabilidad de nuestro equipo, garantizando una experiencia duradera y eficiente para nuestros usuarios.

Identificación del Producto
- **Instrucciones Despiece Onix Series**
  - Vista Superior
  - Vista Frontal
  - Vista Superior Teclado
  - Vista Izquierda
  - Vista Derecha
  - Vista Posterior
- Partes Internas

Proceso de Desensamble
- Herramientas para desensamble
- Recomendaciones de uso de la herramienta:

Identificación del Producto


Factor de forma	Modelo
Portátil	Onix Series

Instrucciones Despiece Onix Series


Vista Superior




Vista Frontal




Vista Superior Teclado




Vista Izquierda




Vista Derecha




Vista Posterior




Partes Internas




1	Tapa Disco Duro
2	Disco Duro
3	Cover D



4	Batería
5	Conector Disco Duro
6	Disipador de Calor
7	Motherboard
8	Tarjeta Network
9	Parlante Derecho
10	Parlante Izquierdo



11	Marco LCD
12	Panel LCD
13	Cámara
14	Flex Conector LCD / Cámara
15	Cover A



16	Cover Teclado
17	TouchPad

Proceso de Desensamble

Herramientas para desensamble

- Destornillador Phillips, estrella pequeño y grande.
- Destornillador de cabeza plana.
- Pinzas de punta fina.
- Pulsera antiestática para evitar dañar los componentes electrónicos con descargas estáticas.
- Guantes antiestáticos (opcional, pero recomendado).
- Caja o bandeja para organizar y mantener los tornillos y piezas pequeñas en orden durante el proceso de desensamble.

Recomendaciones de uso de la herramienta:

1. Utilice el destornillador Phillips adecuado para los tornillos con cabeza en forma de estrella.
2. Asegúrese de que el destornillador de cabeza plana sea compatible con los tornillos de cabeza plana.
3. Utilice las pinzas de punta fina para manipular componentes pequeños con cuidado.
4. Antes de comenzar el desensamble, use la pulsera antiestática para evitar dañar los componentes electrónicos con descargas estáticas.
5. Si lo prefiere, use guantes antiestáticos para una protección adicional.
6. Tenga a mano una caja o bandeja para organizar y mantener los tornillos y piezas pequeñas en orden durante el proceso de desensamble.

Recuerde seguir las instrucciones de desensamble proporcionadas por esta guia y tener precaución al manipular los componentes del equipo.


Cubierta Inferior




Disco Duro




Batería




Disipador de calor



PCB y Flex del Disco Duro




Flex PCB Lateral y PCB Puerto USB y LAN Lateral




Micrófono







Parlantes






Cables antenas












Motherboard







Touchpad














LCD




Compumax







Compumax














Compumax









PCB Adaptador AC



Cualquier información adicional contáctanos a nuestra línea de Soporte Nacional: 01 8000 910 790 Teléfono: 601 5806600
Horario de Atención: lunes a Viernes 8:00 am 5:00 pm

contactanos@compumax.com



Derechos de autor

Copyright © Compumax Computer S.A.S.

Marcas comerciales

- Windows y Windows 11 es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.